



Kaip teisingai pasirinkti valtys dydį?

Jūs turite atkreipti dėmesį į kai kuriuos aspektus: jei jūsų jachtai arba motorinei valčiai reikalingas tenderis, įsitikinkite, kad jūs tiksliai žinote maksimalius išmatavimus tenderio, tinkančio jūsų jachtai bei maksimalų tenderio apkrovos laipsnį.

Valties dydis tiesiogiai priklauso nuo maksimalios variklio galios ir nuo maksimalaus keleivių kiekio, kurį gali sutalpinti valtis.

Jei savo valtį ruošiatės naudoti slidininkui tempti, tai jos variklio galia turi būti ne mažesnė kaip 25 Ag.

Dažniausiai maksimalus leistinas pervežamų keleivių skaičius nurodomas techninėse valtys specifikacijose, bet realių sėdimų vietų skaičius valtyje nuo šio skaičiaus skiriasi. Iš pradžių apsispręskite, kiek žmonių ketinate pervežti savo valtimi, o paskiau įsitikinkite, koks yra realus valtyje esančių vietų skaičius. Peržiūrėkite žemiau pateiktą lyginamąją lentelę ir susiraskite modelį, artimiausią jūsų poreikiams.

1. Nustatoma (iš viso) 1000 kg. svoris
2. Priešais (2000) ir 2000 - 1000 - 1000
3. Laidos - 1000000 (1000000 - 1000000)
4. Priešais 1000000 (1000000 - 1000000)

