



Kaip teisingai sudėti valtį ir paruošti ją tolesniam saugojimui?

Kartais tokia procedūra, kaip valtės sudėjimas, gali pasirodyti gana sudėtinga, ypač jei nežinote, kaip tai atlikti taisyklingai. Deja, kartais atsitinka taip, kad išleidus iš valtės orą ir susukus ją pasirodo, kad valtis vis dar gerokai didesnė už jai skirtą krepšį. Jums nepavyksta sutalpinti valtės į krepšį, kad ir kiek besistengtumėte. Tai, savaime suprantama, priklauso nuo jūsų sugebėjimų, tačiau būkite tikri, pakaks keleto bandymų ir jūs tikrai išmoksite susitvarkyti su šia problema.

Laikykitės tokių taisyklių:

Iš valtės išleiskite orą ir nuimkite visas nuimamas detales: paklotą, suoliukus, irklus (beje, pats laikas nuplauti jūsų mylimiausią valtį);

Įkabų strypus uždenkite dangčiais, kad nepažeistumėte kameros;

Pneumatine žarna, skirta oro nuleidimui, arba kojine pompa valtyje sukurkite vakuumą;

Sudėkite trančą, prie jo prispauskite kamerą;

Kamerą sudėkite į valtį;

Valtį suvyniokite tranco kryptimi, pradėdami priekine dalimi (gali susidaryti keletas perlenkimų);

Sulankstyta valtį prispauskite savo svoriu arba 5-10 min. uždėkite ant jos ką nors sunkaus. Taip išleisite likusį orą;

Sulankstyta valtį perjuoskite virve arba diržu.

Tie patys patarimai tinka ir kietoms pripučiamoms valtims. Vienintelis skirtumas – kamerą būtina sudėti į korpusą ir stengtis nepažeisti nei korpuso, nei kameros. Tvarkydami valtį taip pat nepamirškite atsukti pripildymo vožtuvų.

1. Nulaukite išorinį valties sluoksnį
2. Išleiskite orą iš valtės
3. Išleiskite orą iš kameros
4. Išleiskite orą iš irklų
5. Išleiskite orą iš suoliukų

